

WinterMix AF

INSTRUCTIE GEBRUIK **HOTBOX**

- Sluit de 220V kabel aan op uw stroomnetwerk
- Sluit de meegeleverde waterslang rechts onderin aan op het toevoer-aansluitpunt. Dit aansluitpunt is aangegeven met een symbool
- Sluit uw waterslang links onderin op het aansluitpunt van het uitgaande "verwarmde" water. Dit aansluitpunt is aangegeven met een symbool
- Draai de "aan/uit" knop om zodat de machine het water gaat verwarmen
- Met de temperatuurregelaar stelt u de gewenste temperatuur in van het uitgaande aanmaakwater
- Bescherm de **HOTBOX** tegen bevriezen
- Tap het systeem bij langdurige stilstand c.q. einde werk c.q. einde werkdag af en berg dit vorstvrij op
- De **HOTBOX** schoon en onbeschadigd retour leveren. Eventuele schoonmaakkosten of reparaties worden in rekening gebracht (zie voor meer uitgebreide Condities en Voorwaarden: 'Huurcontract **HOTBOX**')

De brandstof voor de warmwaterunit is (rode) diesel. De **HOTBOX** wordt standaard met volle tank afgeleverd. Bij inname van de retour gekomen **HOTBOX** wordt deze afgetankt. De verbruikte diesel wordt bij de klant in rekening gebracht.